

UTILISER UN PIÈGE À RONGEURS à captures multiples

avec Edialux

UN PIÈGE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CAPTURE EN CONTINU DE RATS (*RATTUS RATTUS* ET *RATTUS NORVEGICUS*) ET SOURIS (*MUS DOMESTICUS*) ATTIRE LES RONGEURS AVEC L'ODEUR D'APPÂTS NATURELS. LORSQU'ILS AURONT PRIS L'HABITUDE DE VENIR CONSOMMER, ILS SERONT CAPTURÉS EN ENTRANT DANS L'APPAREIL GRÂCE À UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE EXTRÊMEMENT SENSIBLE, QUI PERMET UNE CAPTURE EN CONTINU ET MULTIPLE. **ALEXANDRE MAURY** DE LA SOCIÉTÉ **EDIALUX** FAIT LA DÉMONSTRATION DE LA MISE EN PLACE D'UN TEL APPAREIL AVEC EKOMILLE.

Cet appareil évite la pollution de l'écosystème et est sans dangers pour les enfants et les animaux non ciblés. C'est en effet une garantie d'hygiène, de sécurité et d'écologie puisque des appâts alimentaires sont utilisés et non des matières actives. Il peut donc être utilisé dans une démarche de lutte intégrée contre les rongeurs. La dispersion de cadavres dans l'environnement est également évitée car ceux-ci restent à l'intérieur de l'appareil pour pouvoir ensuite être éliminés dans les décharges urbaines en tant que déchets biodégradables (en fonction de la législation en vigueur). Cette solution s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'HACCP et peut être appliquée dans les sociétés de la filière agro-alimentaire, l'industrie du tourisme, les sites et bâtiments publics, les parcs et milieux urbains, les centres commerciaux, les habitations privées, les zoos.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Ekomille
- Le produit conservant Ekofix**
- 1 Kit d'appâts*
- 1 pile 9 V**
- 1 paire de gants en latex**
- Le manuel d'utilisation

* Disposez la nourriture que les rongeurs consomment sur place, à défaut, l'emballage contient un kit appâts Ekofood 100 (un sachet de 675g de 100 appâts naturels)
 ** inclus dans l'emballage


PORTEZ VOS EQUIPEMENTS DE SECURITE



EKOMILLE EST DOTÉ D'UN COMPTEUR DE CAPTURES QUI FACILITE LES INSPECTIONS ET D'UNE LED LUMINEUSE QUI INDIQUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

COMPTEUR DE CAPTURES

LED LUMINEUSE





1. IDENTIFIER LA ZONE DE TRAITEMENT (ZONE CALME ET SUSCEPTIBLE D'ÊTRE UN LIEU DE PASSAGE DES RONGEURS) ET Y PLACER L'APPAREIL.



2. OUVRIR LE BOITIER



TROIS TROUS PERMETTENT AUX RONGEURS DE RENTRER.

3. SOULEVER LE POSTE PAR LES CÔTÉS PUIS LE SÉPARER EN DEUX POUR LA PRÉPARATION, POUR CELA :



DEUX TROUS SUR LES CÔTÉS



ET UN À L'ARRIÈRE



SE SAISIR DU POSTE.



FAIRE UNE PRESSION DES DEUX CÔTÉS À CE NIVEAU ...



... AFIN DE SÉPARER LES DEUX BLOCS

ENLEVER LE COUVERCLE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE.



4. TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME.



LE SENSEUR SE TROUVE ICI.



ACTIONNER LA SÉCURITÉ ET VÉRIFIER EN APPUYANT SUR LA PETITE MANETTE.



EN METTANT LA MAIN, LE PIÈGE S'OUVRE (LA CAPTURE FONCTIONNE).



C'EST ICI QU'IL IL FAUT METTRE L'APPÂT

5. METTRE DE L'APPÂT. ON PEUT FAIRE DE L'APPÂTAGE AVEC CE QUE LES RONGEURS CONSOMMENT SUR PLACE. PAR EXEMPLE, ICI NOUS SOMMES DANS UNE USINE AGROALIMENTAIRE, ET NOUS METTONS DES BISCUITS.



METTRE L'APPÂT DANS LA MANGEOIRE.



EN METTRE AUSSI DANS LA PASSERELLE D'ACCÈS À LA MANGEOIRE.

6. REPLACER LE COUVERCLE.



7. SE MUNIR DU PRODUIT CONSERVANT EKOFIX SELON LES QUANTITÉS INDIQUÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION. NE PAS UTILISER UN AUTRE PRODUIT.



8. REMPLIR LE BLOC DE LA PARTIE INFÉRIEURE AVEC LE PRODUIT CONSERVANT.



LE NIVEAU DOIT SE SITUER ENTRE LES DEUX TRAITS.



9. REPOSITIONNER LA PARTIE SUPÉRIEURE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE.



10. INSTALLER LES BLOCS À L'INTÉRIEUR DU PIÈGE.



11. TESTER LE FONCTIONNEMENT EN METTANT SUR ON.



ACTIONNER LE BOUTON VERS LE HAUT POUR LE METTRE EN POSITION ON. LE VOYANT S'ALLUME, ÇA FONCTIONNE.



12. LAISSER LE MATÉRIEL ÉTEINT, C'EST-À-DIRE EN POSITION OFF (VERS LE BAS), JUSQU'À CE QUE L'APPÂT AIT ÉTÉ CONSOMMÉ.

EXEMPLE D'UTILISATION DU PIÈGE AU PARC DE LA TÊTE D'OR À LYON



13. REFERMER.



14. QUAND LES RONGEURS AURONT PRIS L'HABITUDE DE VENIR CONSOMMER (MANGEOIRE QUASI-VIDE), L'APPLICATEUR ACTIONNERA LE PIÈGE EN METTANT SUR ON POUR PERMETTRE LES CAPTURES. DÈS QU'UN RONGEUR VIENDRA, LE SENSEUR ACTIONNERA LE SOL DE LA PASSE-RELLE POUR LE FAIRE BASCULER DANS LE PRODUIT CONSERVANT. CE POSTE VA POUVOIR ÊTRE CONNECTÉ ET L'APPLICATEUR RECEVRA L'INFORMATION SUR SON SMARTPHONE.